FBT VENTILASJON

Ofte stilte spørsmål - Ventilasjon generelt

Spørsmål	Svar
Hvor ofte bør jeg bytte filter?	Filterskifte bør gjøres en til to ganger i året avhengig av hvor mye svevestøv og pollen det er i området du bor i. Hvis det er mye, så kan det lønne seg å bytte filter to ganger i året. Man burde uansett se over filtrene to ganger i året.
Hvor får jeg tak i filter?	Filter kan bestilles av oss. Vi tilbyr filterabonnement slik at du får tilsendt filtre fra oss fast en til to ganger i året.
Hva bør gjøres av vedlikehold på ventilasjonsanlegg?	De fleste ventilasjonsanlegg er forholdsvis vedlikeholdsfrie. Det man bør gjøre et par ganger i året er å sjekke filtrene og sjekke at dreneringen fungerer. For å sjekke at dreneringen fungerer kan man helle et par liter vann i kondensfatet og se til at dette renner ut som det skal. Hvis det er smuss og partikler som har tettet til dreneringen, så må dette fjernes, slik at kondensvann blir drenert vekk fra aggregatet.
Hvor plasserer man styrepanelet på varmepumper?	Styrepanelet på varmepumper bør plasseres slik at det står i et rom med en jevn temperatur. Det burde ikke stå i nærheten av en varmekilde eller i et rom med mye vinduer. Hvis man plasserer panelet på et slikt sted vil man kunne oppleve at temperaturregulering av anlegget fungerer dårlig.
Hvordan får man nullstilt filtertimer på varmepumper?	Dette gjøres på en av to måter. På varmepumper med digitalt betjeningspanel kan man holde inne ”enter”-knappen inne i 10 – 15 sekunder. Dette er knappen i midten på høyre side av panelet. Når man trykker inn knappen vil varsellampen slutte å lyse, og når den begynner å blinke igjen er timeren nullstilt. På aggregater uten digitalt betjeningspanel, så er det en rød knapp inne i selve aggregatet som må holdes inne. Denne er merket med ”Filter reset”, holde denne knappen inne i 15-20 sek så vil varsellampen på betjeningspanelet slukkes.